

Le Fil souple Multibrin est déconseillé pour le branchement sur des douilles automatique, vous pouvez l'utiliser pour les douilles à serrage manuel

Douille à serrage manuel




Douille Automatique




LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser



N (neutre)
bleu




L (phase)
tout sauf bleu
et vert/jaune



⏚ (terre)
vert/jaune

Cliquet de sécurité



Le cliquet de sécurité a pour rôle de sécuriser la douille lorsque l'on change l'ampoule.

Le cliquet est la partie entourée d'un trait rouge.

Pour démonter la douille il faut : appuyer avec un petit tournevis sur la languette et dévisser en même temps.